

LISSEUSE MOQUETTE DE PIERRE

Cette machine s'utilise debout et vous permet d'obtenir un lissage uniforme sur toute la surface.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bloc d'alimentation électrique monophasé en courant continu 220/50V.

Moteur électrique monophasé courant continu, puissance 0.8KW, vitesse de rotation réglable.

Un manche pivotant équipé d'un guide fil.

Un disque acier de 60cm de diamètre équipé d'un kit de 4 lames polypropylène.

Un disque en PVC de 36cm

Un kit de consommables ;

-un kit de rechange de 4 lames polypropylène,



MODE D'EMPLOI

Répondre et régler le mélange de granulats de résine sur le support
Appliquer du Lissant STONESOL sur les pales du disque de la lisseuse.

Sur le bloc d'alimentation, régler la vitesse de rotation au minimum.

S'équiper de patins de carreleur.

Démarrer la lisseuse et ajuster la vitesse au besoin.

Après utilisation, nettoyer rigoureusement les pales du disque avec du Nettoyant STONESOL..